


Pulsante a fungo con chiave (chiave n° G.513) Ø 33  
Mushroom key operated pushbutton (key n° G.513) Ø 33




Il pulsante ECX1171 può essere utilizzato in sistemi di sicurezza conformi alla EN 418  
The ECX1171 pushbutton can be used in safety systems that are in accordance to EN 418 standard

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
Con aggancio - sgancio tramite chiave <i>With latch</i>	Nero <i>Black</i>	<b>ECX 1170</b>
	Rosso <i>Red</i>	<b>ECX 1171</b>
Senza aggancio bloccaggio tramite chiave <i>Momentary</i>	Nero <i>Black</i>	<b>ECX 1174</b>
	Rosso <i>Red</i>	<b>ECX 1175</b>

Chiavi sostitutive: vedere pagina 26  
Replacement keys: see page 26

Pulsante a fungo con chiave (chiave n° G.513) Ø 40  
Mushroom key operated pushbutton (key n° G.513) Ø 40




Il pulsante ECX1141 può essere utilizzato in sistemi di sicurezza conformi alla EN 418  
The ECX1141 pushbutton can be used in safety systems that are in accordance to EN 418 standard

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
Con aggancio - sgancio tramite chiave <i>With latch</i>	Nero <i>Black</i>	<b>ECX 1140</b>
	Rosso <i>Red</i>	<b>ECX 1141</b>
Senza aggancio bloccaggio tramite chiave <i>Momentary</i>	Nero <i>Black</i>	<b>ECX 1144</b>
	Rosso <i>Red</i>	<b>ECX 1145</b>

Chiavi sostitutive: vedere pagina 26  
Replacement keys: see page 26

Pulsante per applicazioni speciali  
Special application pushbutton



Descrizione / Description	Codice / Code
---------------------------	---------------

Questo particolare pulsante è stato realizzato per rispondere alle richieste derivanti da applicazioni che richiedono una **manovra intenzionale** al fine di consentire azioni (quali regolazione, manutenzione, ispezione, ecc.) che possono comportare rischi. Tali operazioni devono pertanto essere effettuate da personale autorizzato. L'attuazione del pulsante è subordinata all'inserzione ed alla rotazione della chiave codificata; il pulsante torna nella posizione di riposo nel momento in cui l'operatore rilascia la pressione sul dispositivo stesso.

**ECX 1177**

*This special pushbutton has been developed to fulfill all the requests coming from applications which require an **intentional operation** in order to consent actions (as adjustments, maintenance, inspection etc.) that may cause risks. Such an operation must be therefore carried out by authorized staff. The pushbutton working depends to the connection and rotation of the codified key; the pushbutton turns back to the free position when the operator releases the pression on the device.*